noma® floor

PASO A PASO

Guía de instalación

Cómo cortar e instalar correctamente los zócalos noma® floor, para un acabado prolijo y duradero en cualquier tipo de ambiente.

PROCESO VERIFICADO

Herramientas necesarias

- [ ] Sierra de mano o sierra eléctrica (ingletadora recomendada para esquinas)
- [ ] Metro y lápiz de carpintero
- [ ] Nivel
- [ ] Adhesivo especial para polímeros (o tornillos/clavos como refuerzo)
- [ ] Pistola aplicadora de adhesivo
- [ ] Paño limpio y desengrasante suave
- [ ] Masilla para disimular cabezas de tornillo, si se usan

Pasos de instalación

- [ ] **1. Medir y planificar**
  Mide el perímetro del ambiente y define dónde irán los encuentros de esquina (interna y externa) y las uniones de tramos. Deja un par de milímetros de holgura en las esquinas para absorber dilataciones.

- [ ] **2. Cortar a medida**
  Corta el zócalo con sierra de mano o eléctrica. En esquinas, ingletea los extremos a 45° para que el encuentro quede limpio y sin espacios visibles.

- [ ] **3. Preparar la pared**
  Limpia la superficie donde se instalará: debe estar libre de polvo, grasa y humedad para que el adhesivo trabaje correctamente.

- [ ] **4. Aplicar el adhesivo**
  Aplica el adhesivo especial para polímeros en cordones continuos a lo largo del reverso del zócalo, dejando un pequeño margen en los bordes.

- [ ] **5. Fijar en su lugar**
  Presiona el zócalo firmemente contra la pared siguiendo el nivel, de piso hacia arriba. Retira el exceso de adhesivo con un paño antes de que seque.

- [ ] **6. Reforzar si es necesario**
  En tramos largos o superficies irregulares, puedes reforzar con tornillos o clavos, ocultando luego las cabezas con masilla del color del zócalo.

- [ ] **7. Dejar secar**
  Respeta el tiempo de secado indicado por el fabricante del adhesivo antes de apoyar muebles u objetos contra el zócalo recién instalado.

Recomendación: *no instales sobre superficies húmedas o recién pintadas. Ante dudas durante la instalación, escríbenos por WhatsApp a* ***https://wa.link/nvr4we****.*